


TESLA - PROMETHEUS - PÁROVÁNÍ

JAK SPÁROVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ SE SVÍTIDLEM:

Do 5 sekund od zapnutí svítidla stiskněte a podržte tlačítko pro párování „10“ pro zahájení párování. Kontrolka dálkového ovladače začne rychle blikat (ovladač přejde do režimu párování), což umožní rychlé spárování se svítidlem.


Po úspěšném spárování svítidlo přestane blikat a následně jej můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

1. Ovládá zapnutí/vypnutí svítidla v místnosti, kde se nachází dálkový ovladač
2. Krátké stisknutí: přepíná mezi studenou a neutrální bílou barvou světla. Dlouhé stisknutí (5 sekund): svítidlo zapne párovací režim s aplikací.
3. Horní tlačítko „Jas +“ zvyšuje jas, dolní tlačítko „Jas -“ snižuje jas
4. Zapne režim denní oblohy se simulací modré oblohy a pohybujícího se „slunce“
5. Výběr z 8 přednastavených světelných scén
6. Tlačítko pro přepnutí režimu scén
7. Tlačítko režimu usínání: aktivuje osvětlení vhodné pro usínání
8. Levé tlačítko „Teplota-“ nastavuje chladnější odstín světla, pravé tlačítko „Teplota+“ nastavuje teplejší odstín
9. Časovač (1 hod/2 hod)
10. Krátké stisknutí: přepne hlavní světlo na neutrální bílou. Dlouhé stisknutí (do 5 sekund po zapnutí svítidla): spáruje dálkový ovladač se svítidlem.



POSTUP PŘIDÁNÍ SVÍTIDLA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE:

1. Před provedením následujících kroků pro spárování aplikace se svítidlem nejprve dokončete výše uvedený postup spárování dálkového ovladače se svítidlem.
2. Otevřete aplikaci. Po úspěšném spárování svítidla s dálkovým ovladačem stiskněte a podržte tlačítko „2“ na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund. Svítidlo začne blikat.
3. V pravém horním rohu aplikace klikněte na „+“ a vyberte možnost „Přidat zařízení“ (Add Device).
4. V zobrazeném rozhraní klikněte na ikonu svítidla, které chcete připojit k síti.
5. Připojte se k Wi-Fi, počkejte na navázání připojení a poté klikněte dole na „Dokončit“ (Done).




RESET KONFIGURACE SÍTĚ:

U dálkového ovladače, který je již připojen k síti, kdykoli stiskněte a podržte tlačítko „2“ po dobu delší než 3 sekundy pro obnovení a reset konfigurace sítě.

TESLA - PROMETHEUS - PÁROVÁNÍ

NASTAVENÍ JASU / NASTAVENÍ TEPLoty CHROMATIČNOSTI A OVLÁDÁNÍ SCÉN:

Na domovské stránce klikněte na příslušnou kartu svítidla a nastavte teplotu chromatičnosti, jas nebo RGB. Kliknutím na „Režim“ můžete vybrat různé světelné scény.



SDÍLENÍ V RÁMCI DOMÁCNOSTI:

V pravém horním rohu hlavní stránky klikněte na „...“, poté na „Sdílet“ (Share) a vyberte způsob sdílení pro odeslání odkazu. Osoba, se kterou zařízení sdílíte, může následně na tento odkaz kliknout.

